



Quick User Guide

UART



- Η τροφοδοσία του board γίνεται από το power line
- Ο προγραμματισμός πραγματοποιείται μέσα από το USB Interface
- Η σειριακή διασύνδεση με το PC γίνεται από τον DB9 DCE port
- Τα LEDs συνδέονται με το r_data signal και εμφανίζουν τα bits των δεδομένων που λαμβάνονται από το PC
- Το tick button παράγει τα ticks για την αποστολή από τον transmitter στο pc.

PS2



- Power supply line
- USB interface for programming
- RS-232 for serial communication with the PC
- PS2 port for the keyboard connection (jumper setting for no Y splitter)